

PChood PRO – osłona do monitora - Instrukcja montażu



1. Górną część pokrywy wsuń w szyny skrzydła bocznego. Powtórz czynność dla drugiego kompletu tych samych elementów.

2. Dopasuj boczną część osłony do krawędzi monitora. W razie potrzeby, możesz skrócić boczne skrzydło używając do tego ostrego narzędzia.

3. Połącz skrzydła boczne, używając pokrywy górnej. Wsuń skrzydła boczne w szyny elementu górnego. Wyreguluj i dopasuj szerokość osłony monitora.

4. Zaczep uchwyt gumki mocującej o wypustkę w pokrywie górnej. Przełóż gumkę przez podstawę monitora i zaczep o drugą wypustkę w pokrywie górnej.

5. Wyreguluj długość gumki w taki sposób, aby ściśle i mocno wiązała osłonę monitora z podstawą.

Gotowe.

GRATULACJE!

